

簡易マニュアル

録画設定編

GF-EXR series



1. 録画設定	P. 01
2. 録画設定—常時録画(同軸カメラ)	P. 02
3. 録画設定—常時録画(IPカメラ)	P. 03
4. 録画設定—モーション録画(同軸カメラ)	P. 05
5. 録画設定—モーション録画(IPカメラ)	P. 06
6. 録画設定—常時+モーション録画(同軸カメラ)	P. 08
7. 録画設定—常時+モーション録画(IPカメラ)	P. 09
8. 録画設定—録画しない	P. 11
9. スケジュール設定	P. 12

①LIVE 画面右クリックでメニューを表示し「設定」を選択。



②上部メニューバーより「録画」を選択。

録画設定を任意のものに変更していきます。

※録画設定1～4まで設置できます。

例えば、「1：常時録画、2：モーション録画、3：常時+モーション録画、4：録画しない」

上記のように設定し、スケジュールで曜日や時間帯に合わせて録画設定1～4を当てはめていきます。



【録画設定-常時録画(同軸カメラ)】

- ① 「録画」を選択し「解像度・画質・通常録画レート」を設定、イベント記録レートをオフに。

※通常録画レートがオフになっていると常時録画できません。



- ② 「イベント」を選択し、モーションをオフに。



【録画設定-常時録画(IPカメラ)】

- ①上部メニューバーより「IPカメラ」を選択し、「ストリーム」を選択します。



- ②ストリームをダブルクリックする事で、解像度、ビットレート、フレームレートを変更する事ができます。



③上部メニューバーより「録画」を選択。

「録画」タブを選択し、通常録画レートをオンに、イベント記録レートをオフに。

※通常録画レートをオフになっていると常時録画できません。



④「イベント」を選択し、モーションをオフに。



【録画設定-モーション録画(同軸カメラ)】

- ① 「録画」を選択し「解像度・画質・イベント記録レート」を設定、通常録画レートをオフに設定。



- ② 「イベント」を選択し、モーションをオンに設定。



【録画設定-モーション録画(IPカメラ)】

- ①上部メニューバーより「IPカメラ」を選択し、「ストリーム」を選択します。



- ②ストリームをダブルクリックする事で、解像度、ビットレート、フレームレートを変更する事ができます。



③上部メニューバーより「録画」を選択。

「録画」タブを選択し、通常録画レートをオフに、イベント記録レートをオンに設定。



④「イベント」を選択し、モーションをオンに。



【録画設定-常時+モーション録画(同軸カメラ)】

- ① 「録画」を選択し「解像度・画質・通常録画レート・イベント記録レート」を設定。



- ② 「イベント」を選択し、モーションをオンに設定。



【録画設定-常時+モーション録画(IPカメラ)】

- ①上部メニューバーより「IPカメラ」を選択し、「ストリーム」を選択します。



- ②ストリームをダブルクリックする事で、解像度、ビットレート、フレームレートを変更する事ができます。



③上部メニューバーより「録画」を選択。

「録画」タブを選択し、通常録画レートとイベント記録レートをオンに設定。



④「イベント」を選択し、モーションをオンに。



【録画設定-録画しない】

- ① 「録画」を選択し「通常録画レート・イベント記録レート」を両方オフに設定。



- ② 「イベント」を選択し、モーションをオフに設定。



【スケジュール設定】

- ①上部メニューバーより「スケジュール」を選択。
「録画」で設定した「録画設定1～4」を配置。



※例

「1：常時録画、2：モーション録画、3：常時+モーション録画、4：録画しない」

上記のように設定し、スケジュールで曜日や時間帯に合わせて録画設定1～4を当てはめていきます。

